

取扱説明書

タッチ1型

親機 品番 WQN310W

セット(親機・ドアホン子器セット) 品番 WQN3109W



- このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

保証書付き

施工説明書別添付


ご使用前に

この商品はドアホン子器との通話機能およびコール(連絡)機能を持っています。

各部のなまえとはたらき


親機

タッチ1型親機 (WQN310W)




子器

ドアホン子器(露出型)(EJ503AN)



ドアホン子器との通話

① 子器からの呼出 ② 通話ボタンを押す(応答する) ③ 通話ボタンを押す(終了する)



●子器からの呼出があっても、通話ボタンを押さなければ通話できません。

注 「ピッ」音が鳴り、約1秒後の通話ランプ点灯確認後、通話してください。

再度通話するときは…

●もう1度通話ボタンを押します。

増設スピーカー(別売)を接続している場合

●親機と同時に同じ呼出音が鳴ります。

注 1分以内に通話を終了する場合は必ず押してください。押さないと音が外に聞こえます。

使用上のご注意

- 親機から50cm以内の距離で通話してください。離れすぎると音声聞き取りにくくなることがあります。
- 親機、子器のまわりの音が大きく騒がしいとき(赤ちゃんの泣き声、犬の鳴き声、ステレオの音響など)は、音声かとぎれて聞き取りにくくなることがあります。
- 相手の話が終わらないうちに話すと、声かとぎれて聞き取りにくくなることがあります。話がいったん終わったところで話すとスムーズな会話ができます。
- 子器と通話中にコール(連絡)された場合はコール呼出音が小さく鳴り、コール灯が赤色点滅します。コール呼出音が鳴っている間は声かとぎれて聞き取りにくくなることがあります。

ご 注 意

- 水をかけないで! 故障の原因となります。
- ストーブなど高温の物を近づけないで! 故障の原因となります。
- 炊飯器など湯気の出る物を下に置かないで! 故障の原因となります。
- テレビ・ラジオは2m以上離して! 映像や音声か乱れる場合があります。

お手入れ

ふだんのおそうじは…
やわらかい布でふき取ってください。

汚れが目立つときは…

中性洗剤を薄めた液にやわらかい布を浸し、固く絞ってふき取ってください。噴霧式の洗剤は使用しないでください。


注 ベンジンなどは引火性があるため使用しないでください。

コール(連絡)するときは

注 この機能は連絡(コール)押釦を接続した場合のみ使用できます。

① 連絡(コール)押釦を押す

② 親機が呼び出される



- 押釦を押している間、呼出音が鳴ります。
- コール灯は20秒間赤色点滅します。
- 20秒以上押釦を押し続けた場合、押釦をはなすと消灯します。
- 3分以上押釦を押し続けた場合、呼出音は止まりコール灯のみ赤色点滅し続けます。押釦をはなすと消灯します。

注 呼出音が鳴っている間、子器からの呼出と通話はできません。

増設スピーカー(別売)を接続している場合

- 親機と同時に同じ呼出音が鳴ります。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
(ハ) この商品は出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書をご提示ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品などで本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(ニ) 一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷
(ホ) 本書のご提示がない場合
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(ト) 離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お客様ご相談窓口は、別紙お客様ご相談窓口のご案内をご参照ください。

修理メモ

- ※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

パナソニック株式会社 システム機器ビジネスユニット

〒514-8555 三重県津市藤方1668番地

電話 ☎ 0120-283338 FAX ☎ 0120-551626

© Panasonic Corporation 2012

仕 様

屋内用

タッチ1型親機	
電 源 電 圧	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	最大時4W 待機時2W
通 話 方 式	音声自動切替方式
使用周囲温度	0℃～+40℃
寸 法	高さ：約210mm 幅：約75mm 奥行：約40mm
質 量	約450g (取付金具も含む)

AC100V専用

バッテリー内蔵型ではありませんので停電の場合は使用できません。

屋外用

ドアホン子器 (WQN3109W(セット品)には付属されています。)	
定 格 電 圧 〔タッチ1型 親機より供給〕	通話時(①－⊖端子間) : DC4.5V 位置表示灯(④－⊖端子間) : DC3V
使用周囲温度	－10℃～+50℃
寸 法	高さ：約128mm 幅：約96mm 奥行：約36mm
質 量	約200g

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・使いかた・お手入れなどは…

■まず、お買い求め先へご相談ください。

お買い上げの際に記入されると便利です。

販売店名

電 話 () －

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは…

この取扱説明書にしたがってご確認の
あと、直らないときはお買い上げ日と
下の内容をご連絡ください。

●製品名 タッチ1型

●品 番

●故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定にしたがって出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

修理料金は次の内容で構成されています。

【技術料】診断・修理・調整・点検などの費用

【部品代】部品および補助材料代

【出張料】技術者を派遣する費用

●補修用性能部品の保有期間 **7年**

当社は、このタッチ1型の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後7年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、お客様ご相談窓口(別紙一覧表参照)にご相談ください。

※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などは、ホームページをご活用ください。

<http://panasonic.co.jp/cs/>

Panasonic

出張修理

タッチ1型保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載し
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

※ 品番	
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間 (但し構成機器を含む)
※ お買い上げ日 (和暦)	年 月 日
※ お客様	ご住所 お名前 電 話 () — 様
※ 販売店	住所・販売店名 電 話 () —

パナソニック株式会社 システム機器ビジネスユニット

〒514-8555 三重県津市藤方1668番地 TEL 0120-283338 (フリーダイヤル)

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。